

# IA-W




## AI Kamera Ayar Aparatı

**isee**  
ELECTRONICS

AI Kameraların ayarlanması için kablosuz erişim noktası.

AI Kamera ile monitor arasına, özel kablosu üzerindeki USB bağlantı noktasına takılır.

5-10 metre mesafeye kadar, kameraların ayarları, kablosuz olarak telefon ya da PC ile web browser üzerinden yapılır.



IA-W

